

S3600系列交换机摘要侦听功能配置

一 组网需求:

在S3600交换机上进行摘要侦听功能的配置;

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 进入系统视图

```
<Switch> system-view
```

2 进入端口视图

```
[Switch] interface e1/0/1
```

3 使能端口摘要侦听特性

```
[Switch-Ethernet1/0/1] stp config-digest-snooping
```

4 全局使能摘要侦听特性

```
[Switch-Ethernet1/0/1] stp config-digest-snooping
```

四 配置关键点:

1. 边缘端口不能启动摘要侦听功能
2. 该案例不仅适用于H3C S3600系列交换机, 也适用于H3C S5600、Quidway S3900、Quidway S5600系列交换机。