

知 L2TP会话超时时间指的是什么？

胡俊 2006-10-19 发表

通常情况下，当L2TP的一个会话在一段时间内没有数据收发时，系统就会自动挂断这个会话。

用户可以根据需要设置会话的超时时间，甚至可以设置永不超时（即不自动挂断）。

配置命令为：`[AR28-01-l2tp1]session idle-time 500.`