

## 知 如何用超级终端取消IX1000端口聚合

其它功能 蔡洪波 2006-10-27 发表

有的时候聚合后无法登陆到图形界面，这个时候只有先从超级终端登陆，然后取消聚合。

```
test-103:#cd /usr/local/neostor/bin/H3C
test-103:/usr/local/neostor/bin/H3C # ls
. H3Cdaemon H3Cmonitor H3Cteam2 H3Cunteam2
.. H3Cdata H3Csnmp H3Cteaminfo
test-103:/usr/local/neostor/bin/H3C # ./H3Cunteam2
```