



在BIMS网管端添加了一台设备，但该设备却一直都是灰色的原因

何颖 2006-11-03 发表

在BIMS网管端添加了一台设备，该设备却一直都是灰色的原因

只有设备向BIMS网管主动发出了请求，设备才能真正被管理。所以，在BIMS网管端添加了设备之后，还需要让设备发送一次请求。