



NE80/NE40/S8016 NAT server配置注意事项

陈昊 2006-11-07 发表

NE80/NE40/S8016 NAT server配置注意事项

在NE80/NE40/S8016上配置NAT server（内部服务器）需要注意：

- 1、内部服务器的真实IP是在rule-map定义的需要作NAT转换的地址段范围内；
- 2、内部服务器对外发布的公网IP在NAT的公网地址池内。

注：该描述适合VRP 3.1 23XX版本。