



NE80/NE40/S8016 NAT板上以太网口使用说明

陈昊 2006-11-07 发表

NE80/NE40/S8016 NAT板上以太网口使用说明

NE80/NE40/S8016 NAT业务板上自带4个百兆以太网口，在VRP3.1 23XX版本下，系统配置（display current-configuration）里可以看到这四个以太网口，但是这四个端口只能用作NAT日志输出，不能用作其他业务（其他业务口可以用作NAT日志输出）；在VRP5.3 版本下，配置里看不到这四个端口，这四个端口不能用作NAT日志输出，也不能用于其他业务；NAT日志输出功能可通过其他业务口实现（最新发货的NAT板已不对外提供以太网口）。