

知 S6500系列交换机上配置uplink monitor有何作用

曲飞 2006-11-09 发表

uplink monitor是在交换机的端口下配置直连的对端设备的IP。配置该功能后，S6500交换机就会定时发送arp请求报文到对端，并根据对端是否正确发送arp回应确认链路的连接状态。该功能对于定位和解决骨干链路瞬断问题很有意义。

该功能针对iSailence I、Sailence I、Sailence II 进行开发，可以在老引擎的SRPB(A)/FT48(A)/FS24(A)/FM24(A)/GB8U(A)/GT8U(A)的A系列类单板上使用。对于Saliencelll系列单板（非A类单板）不推荐使用。