

## 知 S6500交换机的端口如何编号

曲飞 2006-11-13 发表

S6500交换机的端口编号采用“端口类型 槽位号/子槽号/端口号”的方式，如：Ethernet 2/0/1，在不混淆的情况下可以简化入Eth 2/0/1、E 2/0/1等都是可以的，也不区分大小写；端口类型与槽位号之间的空格也可以省略。槽位号从0开始编号，子槽号都为0，端口号是从1开始编号。