

## 知 S6500系列交换机的MSTP域如何配置

曲飞 2006-11-13 发表

MSTP的域信息在stp region-configuration视图下配置，同一个域中各台设备的域配置信息必须完全一致，即使存在任何一点差异，就不是在同一个域中了，不同域之间走的是RSTP，不再区分实例。

MSTP可以配置的域信息有：

Format selector：格式选择符，在命令行不能配置，默认为0；

Region name：域名，默认是桥MAC地址；

Revision level：修订级别，默认是0；

Instance/Vlans Mapped：实例和VLAN映射表，默认全部VLAN映射到实例0；