

知 如何处理DiskSafe保护时添加服务器认证过程中出现“Failed to authenticate on server”警告

其它功能 贲成华 2006-11-14 发表

在DiskSafe保护时添加服务器认证过程中出现“Failed to authenticate on server”警告，出现这种警告可能是因为以前做过DiskSafe，中间又在NeoStor console上删除了该SAN client，重新进行DiskSafe保护时利用以前的服务器信息进行登录验证就会出现这样的警告。处理办法通常是“Add server”，重新输入服务器信息认证，或者直接删除(remove)服务器列表中旧的服务器名字和IP地址，再重新输入服务器信息认证。