

知 Comware V7 LB持续性表项老化时间从何时开始计算?

持续性 金山 2016-09-10 发表

持续性表项当没有会话表项引用其时，开始计算老化时间。即当所有相关的会话表项都老化后，持续性表项再按默认或配置的老化时间开始计算，时间到达后，该表项老化。