

知 什么是E&M信令

黄冰诚 2006-11-15 发表

什么是E&M

E&M (RecEive and TransMit) 是一种模拟中继信令，主要用于PBX到PBX和PBX到市话局的互连。与FXS/FXO不同，E&M端口之间直接互连，将两台PBX连在一起，通常我们也称为捆绑中继接口 (Tie Trunk)。E&M信令采用4对电缆 (8芯) 通信。E&M信令有5种类型：TYPE1、TYPE2、TYPE3、TYPE4和TYPE5，每一种类型有自己的通信方式。