

知 S5000P系列交换机升级完毕后无法配置VLAN，执行display current命令，出现了很多奇怪的配置问题的解决方法

向健民 2006-11-18 发表

S5000P系列交换机升级完毕后无法配置VLAN，执行display current命令，出现了很多奇怪的配置问题的解决方法

这个时候只需要对S5000P系列交换机执行一次恢复出厂设置操作，并重启交换机，即可对交换机进行新的配置。