



MSR查看本次启动信息

丘子隽 2006-12-07 发表

MSR查看本次启动信息

Q: MSR如何查看本次重启信息?

A: MSR设备通过 `display reboot-type`来查看本次系统启动类型; 通过`display boot-loader`命令来查看本次启动文件信息。