

NE80/NE40/S8016对于ISIS协议链路类型的支持

IS-IS是基于链路接口的，因而接口类型有level-2 only和level-1 only ,level-1-2三种。对于类型是Level-1-2的路由器，可能需要与某个对端只建立Level-1的邻接关系，与另一个对端只建立Level-2的邻接关系。对于NE80/NE40/S8016系列路由器可以通过**isis circuit-level**命令来设置接口线路类型（缺省情况下，接口线路类型为Level-1-2）。

<Quidway> system-view

[Quidway] interface Ethernet 1/0/0

[Quidway-Ethernet 1/0/0] isis enable

[Quidway-Ethernet 1/0/0] isis circuit-level level-1