



AR18-20路由器内存泄漏现象分析和定位

岳斌 2006-12-14 发表

AR18-20路由器内存泄漏现象分析和定位

一、 问题现象

AR18-20路由器运行不正常时，登陆路由器收集信息键入dis diag 时，display cur的提示是 % Error: match string。

二、 问题分析与定位方法

应该是内存泄漏问题，运行不正常时应周期性收集下面信息，观察哪个字节块内存使用数增长快。

[Quidway]_h

[Quidway-hidecmd]_dis memory

[Quidway-hidecmd]_dis memory 32 group

[Quidway-hidecmd]_dis memory 64 group

[Quidway-hidecmd]_dis memory 128 group

[Quidway-hidecmd]_dis memory 256 group

[Quidway-hidecmd]_dis memory 1024 group

[Quidway-hidecmd]_dis memory 2048 group

[Quidway-hidecmd]_dis memory 4096 group

三、 参考案例

更多内存泄漏问题的维护方法请参考案例《内存泄漏问题维护》。