

MSR系列路由器 各类接口卡等使用需要注意的地方

Q: MSR对交换板等常用板卡使用时有那些需要注意的地方?

- A: 1、对于SIC-4FSW、SIC-1FEA-V2、SIC-1ETH-V2、SIC-1GEC、SIC-1ADSL-V
2、SIC-1ADSL-I-V2几个模块在MSR 20-40之后的产品（即有四个SIC插槽的设备）
只有2/4两个槽位的SIC插槽支持；
2、SIC-9FSW模块只有在MSR 20-40之后的产品（有四个SIC插槽）上支持
3、MIM-24FSW模块只有在MSR 30-40/60上支持（四个以上的MIM插槽上支持，分别
支持1、2块）DFIC-24FSW模块在MSR 50-40/60上分别支持2、3块"
4、RT-SIC-2AM只有在MSR 20-40产品之后的产品（即有四个SIC插槽的设备）支持
，由于MSR20-20/21设备提供不了足够数量的串口；
5、SIC-1VE1/1VT1模块只有在MSR 20-40产品之后的产品（即有四个SIC插槽的设备
）支持
6、MIM-16ASE和MIM-16FSW模块因为占用两个MIM高度，在MSR30-20/40/60上分
别支持1/3/5块
7、MIM和FIC的VE1/VT1模块需要另配VPM插条