

知 S6500的交换路由板和业务板安装槽位是否有限制

谭森 2006-12-17 发表

Q: S6500的交换路由板和业务板安装槽位是否有限制?

A: 交换路由板(引擎)可以插在S6506R的2个交换路由板槽位中的任意一个,只能插在S6503/S6506的第一个槽位。业务板可以插在任意一个业务板槽位。但是交换路由板不能插到业务板槽位,同样,业务板也不能插到交换路由板槽位。