

知 S9500交换机修改设备MAC地址的方法

孟维佳 2006-12-19 发表

每台S9500设备分配有16个MAC地址，其中1个作为设备MAC，1个作为桥MAC，1个作为虚接口MAC地址。在特殊情况下需要修改设备的MAC地址，配置命令如下：

读取设备MAC地址：

```
<S9500> system-view
```

```
[S9500] en_diag
```

```
[S9500--testdiag] test mpu eeprom mac read <slot_num>
```

修改设备MAC地址：

```
[S9500--testdiag] test mpu eeprom mac write <slot_num> <mac-address>
```

注意：MAC地址全球唯一，正常情况下不允许修改设备的MAC地址。如果需要修改，请在和800/研发确认后进行。