

知 S9500交换机察看和清除端口流量信息的方法

孟维佳 2006-12-21 发表

可以通过以下命令来进行：

查看端口流量信息：

display interface [*interface-type* | *interface-type interface-number*]

清除端口流量信息：

用户视图

reset counters interface [*interface-type* | *interface-type interface-number*]