

知 S9500交换机配置跨板重定向的方法

孟维佳 2006-12-21 发表

S9500可以支持跨板重定向，而且重定向可以基于某条特定的流进行，重定向报文的输出方向，可以是输出到CPU、其他端口、其他IP地址或其他单板。重定向的配置如下：

1. 配置ACL规则：

```
[S9500] acl number 3000
```

```
[S9500-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.1 0
```

2. 在端口下配置重定向：

```
[S9500] interface Ethernet 3/1/1
```

```
[S9500-Ethernet3/1/1]traffic-redirect inbound ip-group 3000 interface g10/2/1 2 l3-vpn
```

注意：重定向到端口的功能只适用于MPLS VPN混插的场合，其他场合无法使用重定向到端口的功能。