

知 S9500交换机单板告警红灯亮是什么原因

孟维佳 2006-12-21 发表

告警红灯亮的最大可能是单板温度超过设定上限的高温告警。在密封的机柜中通风条件本来就on不好，如果空气中灰尘较多（特别是北方风沙比较多的季节），起过滤灰尘作用的防尘网被堵塞，造成通风不畅，就会使得机箱内的温度显著升高，此时应该及时清洗防尘网。防尘网位于S9500机框背后的右边上，拧开螺丝即可抽出。如果不是防尘网堵塞原因引起，而是本来环境温度就比较高，可以使用命令**display environment**查看单板的当前温度，可以使用命令**temperature-limit**来设置单板产生温度告警的低限和高限。风扇故障，也可能导致单板温度过高。