

### VP8220帐号密码区可以输入字符长度的说明

#### H323终端

IP: GK地址, 或者是SoftX3000地址。

Number:局方分配给用户的号码, 最多可以输入40个数字。

Password: 最多可以输入12个数字或者字符。

Nickname:开会时使用, 相当于会场名称。可以输入40个字符包括数字。

当在NGN环境下使用时, 还需要输入EID: 可以输入40个字符包括数字。

在需要H323ID认证的情况下, 可以在用户设置的高级设置中输入。

#### SIP终端

IP: GK地址, 或者是SoftX3000地址。

User ID:可以输入40个数字。

Password:可以输入40个字符包括数字。

Number:最多可以输入40个数字。