

EP201电话怎么更改RAS端口

通过Web页面或命令行均可完成RAS端口的更改配置。

web页面方式:

- 1.注册端口: 请在该文本框中输入话机发送和接收注册消息所使用的端口号。缺省端口是1719。
- 2.信令端口: 请在该文本框中输入话机发送和接收呼叫信令所使用的端口号。缺省端口是1720。

命令行方式:

- 1.set registerport XXX 本命令用于设置网守工作模式下话机发送和接收注册消息所使用的端口号。参数“registerport”表示端口号, 取值范围为1024~65535, 缺省值是1719。
- 2.set signalport XXX 本命令用于设置网守工作模式下话机发送和接收呼叫信令所使用的端口号。参数“signalport”表示端口号, 取值范围为1024~65535, 缺省值是1720。