

知 S7500的交换路由板和业务板安装槽位是否有限制

谭森 2006-12-24 发表

交换路由板（引擎）可以插在S7506R的2个交换路由板槽位中的任意一个，只能插在S7503/S7506的第一个槽位。业务板可以插在任意一个业务板槽位，但是业务板不能插到交换路由板槽位。