

## 知 S7500系列交换机机框如何接地

曹皓 2006-12-24 发表

H3C S7500系列机框后背右下方有接地标志，提供一个接地连接螺钉，螺钉通过接地线接地来保证设备正常运行。