

知 H3C S9500交换机是否支持查看VLAN三层接口的流量

刘志伟 2006-12-25 发表

H3C S9500交换机不支持直接查看VLAN三层接口的流量，但是可以采用set egress { counter0 | counter1 }命令来设定特定槽位单板的相关流量统计信息。该命令可以统计特定端口、特定VLAN、特定TC和DP的流量，设置完成后可以通过display egress { counter0 | counter1 }查看相应的流量统计信息。更加具体的操作和查询功能请参见《H3C S9500交换机 产品操作手册》。