

### 如何在Linux下区分XE7000服务器类型

两种方法:

1.通过查看配置信息

使用串口登陆服务器, 在root根目录下使用下列命令

```
-bash-2.05b# vcx-config-services
```

如果出现下列提示符的即为XE7600, 如果没有, 就是XE7500

```
-----  
----- VCX Service Configuration Utility -----  
-----
```

Running in interactive, read-only mode. Type 'help' for commands.

```
vcx-config-services>
```

2.通过查看服务器状态信息

使用串口登陆服务器, 在root根目录下使用下列命令进入rc3.d目录

```
-bash-2.05b# cd /opt/3com/VCX/scripts/rc3.d
```

查看服务类型

```
-bash-2.05b# ls
```

显示如下:

```
central1.html S20vcxdata S40acctxml S60ums S80callp
```

```
central2.html S30vcxglobaldir S50bssxml S70tomcat S90devnldsvr
```

其中callp服务是7200的, ums是7300的。因为7600是7200和7300的合集, 所以该设备是7600

而XE7500肯定包括sippeng等服务, 如下所示:

```
S08vcxfw S60mysql S99confbridge S99sipconf S99sippeng S99vcxdb
```

此为XE7500