

知 在SecPath系列安全产品上配了用户名和密码，但是远程登陆的时候输入这个密码却进不去，为什么？

赵彪 2007-01-10 发表

如果不配服务类型则默认是PPP的用户，需要配置service-type telnet,例如：

```
local-user admin
password simple admin
service-type telnet //必须配置
level 3
```