

知 Aolynk WCB300g、WCB600g、WUB320g、WCB500ag等外插无线网卡使用在笔记本上常伴有无线网络断线或POWER指示灯不亮同时发生

黎卡文 2007-01-16 发表

Aolynk WCB300g、WCB600g、WUB320g、WCB500ag等外插无线网卡使用在笔记本上常伴有无线网络断线或POWER指示灯不亮同时发生

由于环境因素，一般用户在使用笔记本时不常用外接电源，导致电池供电不充分，常伴有无线网络断线，或POWER指示灯不亮同时发生。
解决办法是连接外接电源。