

MSR系列路由器

X.25背靠背互连功能的典型配置


关键词：MSR;X.25;

一、组网需求：

Router A和Router B通过X.25网络背靠背互连。

设备清单：MSR系列路由器3台

二、组网图：



三、配置步骤：

设备和版本：MSR系列、Version 5.20, Beta 1106。

RTA关键配置脚本	
<pre># interface Serial0/0 //配置封装方式为X25 link-protocol x25 //配置本地x121地址 x25 x121-address 1001 //配置到RTB的静态地址映射 x25 map ip 10.0.0.2 x121-address 1002 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 #</pre>	
RTB关键配置脚本	
<pre># interface Serial0/0 //配置封装方式为X25,工作方式为DCE方式 link-protocol x25 dce //配置本地x121地址 x25 x121-address 1002 //配置到RTB的静态地址映射 x25 map ip 10.0.0.1 x121-address 1001 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 #</pre>	

四、配置关键点：

1)双方可以相互ping通；link-protocol x25命令默认为DTE工作方式，注意两端工作方式对应关系。