

知 NE20/20E启用Client-Initialized VPN方式起用L2TP功能时候tunnel目的地址的说明

吴进锋 2007-01-19 发表

NE20/20E启用Client-Initialized VPN方式起用L2TP功能时候tunnel目的地址的说明

NE20/20E在VRP5.30-23122004以前的版本中， tunnel隧道需要绑定在LoopBack0，而且这个口的IP地必须是公网地址， 在NE20/20E中必须发布出去。但是在最新发布的版本VRP5.30-23138003中， 支持将tunnel的目的地址设置为连接客户拨入公网的接口地址。

```
[NE20-l2tp1]tunnel destination Ethernet 0/0/0
```

```
[NE20-l2tp1]dis this
```

```
l2tp-group 1
```

```
allow l2tp virtual-template 1
```

```
tunnel destination Ethernet0/0/0
```