

H3C TopView配置文件的说明

在TopView的安装目录下，可以找到一个TV_CONFIG.ini文件，该文件详细记录了使用者对TopView的配置。我们可以通过这个文件，了解使用者的设置细节，有助于我们分析和定位相关问题。

建议不要直接在该文件中设置参数，请在TopView参数配置界面中进行设置。

以下是其中关键字段及其说明：

[NetworkConfig]	//网络参数配置
BandWidth=1920	//带宽设置
HostIP=192.168.61.243	//主机地址
[ProtocolConfig]	//协议参数配置
ProtocolType=0	//协议类型H.323 or SIP
IsUseServer=N	//是否使用GK
IsUseH323ID=N	//是否使用H.323 ID
ServerIP=192.168.1.201	//服务器地址
[ConferenceConfig]	//会议参数配置
MulticastIP=235.5.6.7	//组播地址
IsUseMulticast=N	//是否使用组播
COncferenceName=H3C	//会议名称
UserName=TopView	//使用者名称
DSUIP=192.168.1.31	//DSU服务器地址
[AudioConfig]	//音频设置
AudioType=1	//音频编解码设置
[CallConfig]	//呼叫配置
AutoAnswerTime=0	//自动应答时间
RingFile=C:\Program Files\h3c\TopView视讯会议终端\ToneFiles\DefaultRing.wav	
	//铃声设置
PrivacyImage=C:\Program Files\h3c\TopView视讯会议终端\PrivacyImgFiles\DefaultPrivacyImg.bmp	//隐私画面
[LogConfig]	//日志参数配置
LogLevel=2	//日志级别设置
LogFilepath=C:\Program Files\h3c\TopView视讯会议终端\Log\	//日志存放路径
[VideoConfig]	//视频参数配置
VideoType=1	//视频编解码协议
VideoCodeRate=768	//视频码率
VideoFrameRate=25	//视频帧率