

MSR系列路由器与ISATAP隧道地址自动配置

Q: MSR系列路由器配置ISATAP隧道, 是否需要配置undo ipv6 nd ra halt支持ISATAP无状态地址自动配置?

A: 必须要配置