

知 S3610_S5510系列交换机ARP源抑制功能的配置

陈玉龙 2007-02-14 发表

S3610_S5510系列交换机ARP源抑制功能的配置

一 组网需求：

1. Switch A位于接入层，端口Ethernet1/0/1与PC相连；
2. 为减少PC发送的目的IP不可达报文的攻击，提高交换机工作效率，开启SwitchA的ARP源抑制功能。

二 组网图：



三 配置步骤：

1. 进入系统视图

```
<Switch> system-view
```

2. 开启ARP源抑制功能

```
[Sysname] arp source-suppression enable
```

3. 设置交换机固定时间间隔（5秒）内允许接收的源IP地址相同，且目的IP不可达报文的最大数目为100个

```
[Sysname] arp source-suppression limit 100
```

四 配置关键点：

无