



XE2000实现cdr接收服务器冗余备份的方法

luchunlin 2007-03-05 发表

XE2000实现cdr接收服务器冗余备份的方法

XE2000可以生成通话详细记录cdr(call detailed record), 通过命令来配置接收cdr的服务器, 为了保证cdr接收的安全性和完整性, XE2000允许配置一台主cdr服务器和一台备用服务器, XE2000会同时向这两台服务器发送cdr纪录。命令如下:

```
[xe-ls]cdr-ip-address primary-server 192.168.1.1 backup-server 192.168.1.100
```