



S2100系列交换机如何修改管理IP地址

王勇 2007-03-11 发表

S2100系列交换机如何修改管理IP地址

可以通过Ctrl+B进入BOOT MENU 选择3，修改成相应的IP地址、子网掩码和网关，重启即可。