

知 Aolynk 系列产品忘记密码如何恢复默认设置

向健民 2007-03-12 发表

Aolynk 系列产品忘记密码如何恢复默认设置

Aolynk 系列产品采用统一的方式恢复默认设置，请在设备带电运行的情况下按住后面板RESET键5秒以上，前面板DIAG灯亮红灯后熄灭，即可恢复默认设置。

涉及产品：Aolynk BR104、BR104H、BR204、BR204+、BR304、BR304+、DR814、DR814q、DR834、WBR204g、WBR204g+、WBR604g、WD814g、WDR834g、WAP500ag、VG1220。