AR系列路由器GRE的显示和调试

在所有视图下执行display命令可以显示配置后GRE的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

在用户视图下，执行debugging命令可对GRE进行调试。GRE除了提供针对Tunnel的查询和调试命令，还提供了查询GRE隧道的命令。

操作	命令
显示Tunnel接口的工作状态	<code>display interface tunnel number</code>
打开Tunnel调试信息	<code>debugging tunnel</code>