



MSR的自定义ACL的使用

纪合宝 2007-04-13 发表

MSR的自定义ACL使用

Q: MSR的自定义ACL可以在什么端口下使用？

A: 只能在MIM/DMIM/FIC/DFIC交换接口下使用，目前只能从2层帧头开始匹配。