

## 知 VC8000中如何查看设备统计信息?

王锡民 2007-04-20 发表

VC8000界面上选择“服务器配置”项中点击设备信息统计来查看摄像头、监视器、编码器、解码器等设备的数量信息。