



如何远程登录VM8000视频管理服务器？

王锡民 2007-04-24 发表

通过SSH工具远程登录VM8000视频管理服务器时，缺省IP地址为192.168.0.11，端口号为22，缺省用户名为root，密码为passwd。