

关于H3C S9500交换机MIB节点OID值的查询方法

H3C S9500交换机MIB节点OID值查询方法如下:

第一步、获取在网设备版本信息

```
[H3C]display version
H3C Comware Platform Software
Comware software, Version 3.10, Release 1631
.....
```

第二步、查看该版本软件的MIB Companion说明书

在内网FTP上下载并阅读MIB Companion说明书，查找需要网管监控的软件模块对应的MIB节点，该资料可以在H3C-FTP服务器上对应版本的配套资料内获得。

第三步、在设备隐藏模式下查询OID值

查看完MIB Companion和版本说明书后可以确认需要查找的MIB节点名称，然后在隐藏模式下用命令 `_display snmp-agent mib | include [mib name]` 查询该MIB节点对应的OID值。

举例如下，查找DLDP相关节点

```
[H3C]_
[H3C_hidecmd]_d c v          \\V2R1版本无需此命令
[H3C-hidecmd]_display snmp-agent mib | include h3cDLDPSystemReset
h3cDLDPSystemReset          <1.3.6.1.4.1.2011.10.2.43.1.1.3>
The nonleaf objects
The leaf objects
h3cDLDPSystemEnable         nextLeaf is h3cDLDPSystemReset
h3cDLDPSystemReset         nextLeaf is h3cDLDPInterval
```

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504