



## 云台485控制线的正负级和EC凤凰头的正负级怎样对接

阙步军 2007-07-12 发表

一般是云台的正极接EC凤凰头的T+，负极接T-。但是也有些云台表示相反，需要正极接T-，负极接T+。这个没有绝对的接法，要根据不同的云台试验。