

知 如何关闭H3C VG8080“telnet超时自动中断连接”的功能

luchunlin 2007-07-18 发表

如何关闭H3C VG8080“telnet超时自动中断连接”的功能

缺省情况下，通过telnet的方式登录VG8080以后，在连续10分钟不输入任何字符的情况下，telnet连接会自动中断。可以通过如下命令保证telnet的永久连接：

```
[VG8080]user-interface vty 0 4
```

```
[VG8080-ui-vty0-4]idle-timeout 0 0
```