

### H3C XE7500会议服务器常用端口说明

采用XE7500会议服务器组建VoIP的时候，假如网络中存在防火墙或者安全策略，必须保证其他VoIP设备能够正常访问XE7500会议服务器的常用端口，具体端口如下：

常用端口	传输层协议	功能
26000~26999 (注：可以手工配置，取值范围在10000~65535之间)	UDP	会议服务器收发RTP音频码流所用的端口
26000	UDP	会议服务器应用程序共享端口
5092	UDP	用于运行 SIP 会议话务员的端口
5060	UDP	用于运行 SIP 会议服务器的端口
80	TCP	可选，WEB HTTP管理服务端口
22	TCP	可选，SSH安全登陆管理端口