

H3C XE200&XE2000语音服务器常用端口说明

采用XE200&XE2000语音服务器组建VoIP的时候，假如网络中存在防火墙或者安全策略，必须保证其他VoIP设备能够正常访问XE200&XE2000语音服务器的常用端口，具体情况如下：

常用端口	传输层协议	功能
20000 ~ 28080	TCP	H.245协议监听端口
24000 ~ 43210	UDP	RTP端口
24000 ~ 43211	UDP	RTCP端口
23900	UDP	发送媒体音的RTP的端口
5060、5061	UDP	SIP协议监听端口
1719	UDP	RAS信令监听端口
1720	TCP	Q.931协议监听端口
23	UDP	可选，Telnet协议监听端口