

知 MSR系列路由器E1模块拨码开关的使用方法

姚忆斌 2007-07-31 发表

MSR系列路由器E1模块拨码开关的使用方法

Q: MSR系列路由器E1模块拨码开关的使用方法?

A: MSR系列路由器E1模块(含CE1和E1-F)接口阻抗缺省为75欧姆, 设有内部拨码开关, 全"ON"时为75欧姆, 全"OFF"时为120欧姆。