

MSR系列路由器

网管软件下载配置不成功的经验案例

一、问题描述:

使用网管软件对MSR进行管理, 发现可以浏览设备配置, 但是对设备下发配置失败。

二、过程分析:

经过分析, MSR上默认并发配置用户数量configure-user count为1个, 如果此时已有一个权限为3级的用户登录, 并且在配置路由器, 那么其他用户将无法下发配置, 因为该用户已经占用了1个唯一的资源, 可以通过如下查看当前用户:

```
[H3C]dis users
```

```
The user application information of the user interface(s):
```

```
Idx UI Delay Type Userlevel
```

```
+ 0 CON 0 00:00:00 3
```

```
+ : Current operation user.
```

```
F : Current operation user work in async mode.
```

```
[H3C]
```

三、解决方法:

在设备系统视图下配置:

```
[H3C]configure-user count 5
```

表示同时并发配置用户数量是5个, 可以根据需要自行修改。