

使用FTP方式升级XE200/XE200/XE2000 bootrom的方法

XE200/XE2000的bootrom可以使用xmodem的方式进行升级，也可以使用ftp的方式进行升级，以下是使用ftp方式升级的步骤：

1. 在XE200/XE2000上启用FTP server

```
<XE>system-view
```

```
[XE]ftp server enable
```

2. 上传bootrom文件到XE200/XE2000上

```
ftp> put RTPXEMFA03117.BIN bootromfull //关键字
```

3. 加载bootrom并重新启动

```
<XE >upgrade bootrom full
```

```
WARNING: The operation is to update the Boot ROM.
```

```
It may result in booting failure.
```

```
Caution!!! upgrade bootrom [Y/N]?y
```

```
Please wait, it may take a long time
```

```
upgrade succeeds!
```

```
<XE>reboot
```